BrandMeister Benutzerhandbuch



Vorwort

Inspiriert durch den "US User Guide" von Robert Garcia, N5QM, war der Anlass dieses deutschsprachige Benutzerhandbuch zu erstellen. Es ist eine Art freie Übersetzung und ist eng an den "US User Guide" angelehnt. Das Deutsche BrandMeister-Team hat deshalb diesen Versuch unternommen, ein Handbuch zu erstellen, dass dem Einsteiger und erfahrenen Anwender gerecht wird.

Zweck des Dokumentes

Dieses überwiegend in Deutsch formulierte Dokument soll es dem Anwender ermöglichen das Funknetz, das durch das BrandMeister Netzwerk zur Verfügung gestellt wird, zu verstehen und damit auch einfach nutzen zu können. Dieses Handbuch wurde bewusst in Form einer Wiki-Webseite geschrieben, um es in Zukunft leicht aktuell halten zu können. Zudem können mehrere Autoren an diese Dokument beteiligen.

Grundsatz

Die BrandMaster, auch als BrandMeister bezeichnete DMR Master Server Software wurde 2015 auf der HAM Radio durch Denis DL3OCK vorgestellt. Dort wurde auch bekannt gegeben, dass die Verwendung und der Einsatz im Amateurfunk Hobby ist grundsätzlich kostenlos ist. Damit ist dem Ham-Spirit Gedanken Rechnung getragen.

Konzeption

Die Vernetzung im BrandMeister System ist strikt dezentral aufgebaut. Wobei jedes Land seinen eigenen autarken BM-Server betreibt. Die Server sind untereinander mit dem "FastForward" Protokoll verbunden, welches auf UDP Port 54000 kommuniziert. Sie bilden zusammen ein sogenanntes Mesh-Netzwerk. Eine Liste der aktuell existierenden BrandMeister Server findet man auf http://www.dstar.su/tools/panel/system.htm

Kenngrößen

- BrandMaster oder BrandMeister ist eine Software auf der Basis von Linux zum Betrieb einer eine Infrastruktur für den Amateurfunk, mit digitalen Betriebsarten.
- Dank seiner Interoperabilität können verschiedene Hersteller bedient werden. Als Multi-Protokoll ermöglicht es Verbindungen zu anderen Netzwerkinfrastrukturen wie zum Beispiel DMR-MARC, DMR+ und D-STAR.
- Die Entwicklung des BrandMeister erfolgt durch Artöm Prilutskiy R3ABM.

Einige Features von BrandMeister:

- Switching System für IP-fähige Geräte, herkömmlicher DMR Funk
- Unterstützt unterschiedliche Protokolle und ist offen für weitere die eingebracht werden können
- Layer-3-Switching-Performance (Call Control) Stack von DMR
- Beinhaltet Datenstack (Layer 4)
- Verwaltet Daten- und Sprachanwendungen
- Flexibles Routing-Datenbank-gestützt, lokaler Speicher und Lua-Skripte
- Ereignisbenachrichtigung für: Call-Anschluss, Alarme, Meldungen, GPS und Telemetrie
- BrandMeister-Netzwerktechnologie

Brandmeister ermöglicht ...

- Mitteilungen von Repeater zu Repeater
- Private-Anrufe auf jedem Zeitschlitz
- weltweites Netzwerk mit jedem DMR Netzwerk (DMR-MARC, DMRplus, etc.)
- das senden der eigenen Position in APRS
- SMS senden und empfangen Textnachrichten senden und empfangen zu (oder von) APRS Telemetriesystem
- Embedded-Anwendungen

Allgemeine Anwendungen:

- Interactive Voice Response für die Statusmeldungen (mit Unterstützung für 5 Landessprachen)
- Auto-Patch-Gateway für Anrufe
- SMS-Gateway (verschiedene Hersteller, unterstützt ETSI / Hytera / Motorola)
- IP-Brücke
- D-STAR D-Extra G2 und Call-Routing
- APRS Hytera und Motorola, Lage und Telemetrie und Textnachrichten
- AMPR Zugang zu Dienstleistungen
- Gateway für Echolink und andere Anwendungen, IP-basierte PTT

Terminologie

Im folgenden werden zahlreiche Fachbegriffe kurz erklärt. Für den Anwender ist es wichtig diese Begriffe zu kennen und deren Funktion, um ein besseres Verständnis für das Netz entwickeln zu können.

- **Master-Server** Ein zentraler Knoten im Funknetz, an dem Funkrelais oder Hotspots mittels einer IP-Verbindung sprichwörtlich angeschlossen sind. Dieser Master-Server verbindet die einzelnen Relais und stellt die Dienste zur Verfügung. Typischerweise gibt es in jedem Land einen BrandMeister Master-Server. Der physikalische Anschluss eines Relais hingegen ist meist eine draht-gebundene Verbindung zum eigenen Internet-Router.
- **Talk Groups** Allgemein ist darunter eine Gesprächsrunde zu verstehen, im DMR Netz wird hierfür eine Nummer vergeben. Mit der Talk Gruppen Nummer kann damit eine bestimmte Gesprächsrunde gezielt angesprochen werden. Diese Talk Groups können vordefiniert sein und mit einem Gesprächsthema belegt sein. Beispiel die Talk Gruppe 262 steht für eine Deutschland weite Zusammenschaltung von Relais über die die Anwender ein Funkgespräch führen können.
- **Statische Talk Group** So werden Talk Groups bezeichnet die im Netz ständig verfügbar sind und die fest einem Thema, einer Region oder einer Funktion zugeordnet sind. Dabei orientieren sich dir TG Nummern an den Nummern der anderen Netze. Dies macht es leicht, sich diese merken zu können. Als Beispiel sei hier die Talk Group 262 genannt, die in jedem DMR-Netz als eine gemeinschaftliche Gruppe für Verbindungen innerhalb Deutschlands steht.
- **Dynamische Talk Group** Diese Art von Talk Group wird, wie der Name vermuten lässt, dynamisch angelegt. Sendet ein Funkamateur erstmalig eine Nummer aus dem dynamischen TG Bereich so wieder diese direkt am Master-Server angelegt. Wird nun an einem weiteren Relais die gleiche dynamische TG aktiviert, so verbindet der Master nun beide Relais. Damit ist eine dynamische Talk Group aufgebaut. Vorteil hier ist, es werden nur die Ressourcen genutzt, die wirklich notwendig sind. Im Gegensatz zu TG262, hier werden deutschlandweit alle Relais aktiviert, auch wenn es nicht im direkten Einzugsgebiet des teilnehmenden Funkamateurs ist.
- **Regionale Talk Group** Hierunter versteht man eine Talk Group die nur eine bestimmte Geographische Region bedient. So könnte man zum Beispiel alle Repeater im Schwarzwald zu einer Gruppe zusammenschalten. Ein weiteres Beispiel dazu ist die Zusammenschaltung von DMR-Repeater in der Region Rheinland in der Talk Group 8. Dies zeigt aber auch die Problematik der Regionalen Talk Group, ein Verbindungsaufbau von außerhalb ist kaum möglich, bei dieser mehrfach Nutzung. Es gibt dazu aber eine alternative Lösung, siehe dazu die Talk Group Tabellen.
- ARS (Automatic Registration Service) -
- RRS (Radio Registration Service) -

Was ist ein Zeitschlitz, TS1 und TS2 ?

Was ein Zeitschlitz ist wird gut auf WikiPedia beschrieben. Hier in unserem Anwendungsfall sei folgendes dazu gesagt.

Auf einer Sende- bzw. Empfangsfrequenz nutzen wird zwei Zeitschlitze. Diese werden üblicherweise als TS1 uns TS2 bezeichnet. Man kann sich den Zeitschlitz als eine Art Sprachkanal vorstellen. So stehen auf einer HF-Frequenz zur gleichen Zeit zwei Sprachkanäle zur Verfügung, die beliebig genutzt werden können.

> Im BrandMeister Netzwerk kann in jedem Zeitschlitz, jede TalkGroup verwendet werden. Eine Trennung wie zum Beispiel im DMR-MARC oder DMRplus Netz wird nicht gemacht.

Was sind Talk Groups oder Reflektoren ?

Im BrandMeister Netzwerk gibt es, wie in jedem DMR Netz, Zeitschlitze (engl. Timeslots, kurz TS), Sprechgruppen (engl. Talkgroups,kurz TGs) und Reflektoren.

TGs können auf den Repeatern und/oder dem verbundenen BM-Server dynamisch erzeugt oder statisch erstellt werden. Standardmäßig sollte jedes Land grundsätzlich mal die TG des jeweiligen Landes im TS1 auf allen Repeatern haben. Damit ist eine Landesweite Verbindung zwischen Funkamateuren möglich.

Die Nummern für Master-Server und TGs ergeben sich aus dem Mobile Country Code. Für Deutschland wird der erste BrandMeister Server somit als 2621 bezeichnet und die deutschlandweite Talkgroup TG262 in Timeslot1.

Weitere deutsche Talkgroups findet ihr hier in der Übersicht in diesem Handbuch.

Internationale TGs findet ihr im internationalen Brandmeister-Wiki der jeweiligen Landeswebseite oder eine Kurzfassung hier in diesem Handbuch.

Innerhalb eines BM-Servers können jederzeit dynamische TGs eröffnet werden. Diese sind dann auf den Repeatern verfügbar, auf denen sie "abonniert" wurden (Dazu einmal kurz PTT in der jeweiligen TG drücken). Der Server routet nun die Gespräche zwischen den Repeatern, welche die TG abonniert haben. Natürlich gibt es auch Brandmeister-Server bzw. länderübergreifende TGs. Somit sind auch Gespräche ins Ausland möglich. Auf dem BM-Server des Landes, in dem ich mich befinde, muss dafür eine feste Route eingetragen werden. Einige Routen werden zentral auf die Routingeinträge der jeweiligen Länder repliziert, können aber auch verändert werden.

So ist z. B. die TG222 (Italien) auf den Servern BM2221 und BM2621 vorhanden und im Gegenzug auch die TG262 (Deutschland) auf dem Server BM2621 und BM2221. Nun kann in Deutschland auf einem Relais die dynamische TG222 abonniert werden und man kann in Italien sprechen. Bei Bedarf kann eine TG auch fest in einem oder mehreren Repeatern hinterlegt werden, sodass man hier auch über längere Zeit QRV sein kann, ohne das die TG abonniert werden muss, da diese somit immer vorhanden ist. Ebenso gibt es auch Reflektoren im BM-System. Da aber auf das Feature Talkgroups gesetzt wird, sind die Reflektoren doch eher selten.

Beschreibung der Talk Groups

Auf jedem BrandMeister DMR Master-Server stehen unabhängig des Landes immer alle Talk Groups zur Verfügung. Zudem besteht zu jederzeit die Möglichkeit dynamische Talk Groups zu abonnieren.

Wie wird eine dynamische TG abonniert? Durch betätigen der PTT auf der Entsprechenden Talk Group abonniert sich diese für ca. 10 Minuten. Diese Funktion wird bei anderen Systemen auch UA (User Activated) oder TAC (Tactical Group) genannt. Alle Funktionen sind bei Anschaltung eines Repaters sofort vorhanden und stehen überall zur verfügung.

Wer ein QSO sucht oder mithören möchte, kann auf das Dashboard schauen. Ein QSO-Partner findet sich schnell, nur PTT in der entsprechende Talk Group senden und du nimmst daran Teil.

Wir merken uns

- Es soll immer die Landessprachgruppen wie z.B: TG232, TG262 oder TG920 verfügbar sein.
- Statische Gruppen sind immer an einem Repeater verfügbar.
- Dynamische Gruppen können durch das betätigen der PTT abonniert werden.

Beispiel

So ist gewährleistet das ein Ruf in die Heimat oder ins Ausland immer gehört wird.

Frage: Ich mache Urlaub und möchte nach Hause funken, wie geht das?

Antwort:

Ich abonniere die TG262 für DL (dynamisch) im Urlaubsort und mein Ruf wird in ganz DL gehört.

Umgekehrt, möchte ich meinen Funkfreund der gerade Urlaub macht rufen, dann abonniere ich auf meinem deutschen Repeater zum Beispiel die TG222 für Italien und werde in ganz Italien gehört, da ja die TG222 in Italien statisch ist.

Diese Konfiguration gibt jedem User und Sysop die Freiheit selbst zu bestimmen, wo er gerne mithören oder sprechen möchte. Jeder Repeater und jeder BrandMeister Server hat immer alle Talk Groups zur Verfügung.

Hinweis: Die Talk Groups 2620-2629 wie auch die TG 262, sind weltweit auf allen BrandMeister DMR Master Servern erreichbar.

Talk Groups (im Zeitschlitz TS 1)				
TG Nummer Name Beschreibung				
TG91	Weltweit	dyn. Weltweit		

	Talk Grou	os (im Zeitschlitz TS 1)		
TG92	Europa	dyn. Europa		
TG920	Europa (deutsch)	statisch Europa in deutsc	her Sprache	
TG262		statisch DL und Anruf QR	G für DL	
TG232		statisch OE		
TG2xx		dyn. NL, GB, F, IT, B, etc.	siehe Country Code	
	Talk Groups (im	Zeitschlitz 2 dynamisc	h für den DL-Mast	er-Server)
TG Nummer		Name	Besc	hreibung
TG 8		Regional	statische TG für frei	definierbare Region
TG 9	Lokal		statische TG, nur an Re	n eigenen Repeater oder flektor
TG2620	Sachsen-Anhalt/M	lecklenburg-Vorpommern	dyn. Regionale Grup	ре
TG2621	Berlin	/Brandenburg	dyn. Regionale Grup	ре
TG2622	Hamburg/Schleswig-Holstein		dyn. Regionale Grup	ре
TG2623	Nieders	achsen/Bremen	dyn. Regionale Grup	ре
TG2624	Nordrhein-Westfalen		dyn. Regionale Grup	ре
TG2625	Rheinland-Pfalz/Saarland		dyn. Regionale Grup	ре
TG2626	Hessen		dyn. Regionale Grup	ре
TG2627	Baden-Württemberg		dyn. Regionale Grup	ре
TG2628		Bayern	dyn. Regionale Grup	ре
TG2629	Sachs	en/Thüringen	dyn. Regionale Grup	ре

Gateway Talkgruppen - Cross-Link

Im besonderen gibt es weitere Talk Groups die eine Verbindung in ein anderes Netz wie zum Beispiel D-Star oder C4FM, etc zulassen.

	Talk Groups dynamisch im Zeitschlitz 2					
TG Nummer	Reflektor	Name	Beschreibung			
TG26201			Link zu D-Star XRF262X			
TG26202			Link zu D-Star XRF311D			
TG26203		Ratingen	Link zu D-Star XRF423B			
TG26204	4433		Link zu D-Star XRF433			
TG26205		XRF-DL	Link zu D-Star XRF456B			
TG26206	4850	Donautal	Link zu D-Star XRF850B			
TG26207		C4FM	Link zu C4FM DO0OKO DTMF 2720			
TG26208		YSF262	Link zu MMDVM-RPT Wires-X			
TG26209		reserviert für zukünftige Entwicklungen				
TG262xx		reserviert für zukünftige Entwicklungen				
TG2329		C4FM	Link zu C4FM OE-Austria Room DTMF 2329			

Dynamische Talkgruppen

Eine umfängliche Liste zu den dynamisch erzeugten Talk Groups kann ein Wiki wohl kaum

wiedergeben. Dazu eignet sich ein dynamisches Dashboard wie http://brandmeister.network/ deutlich besser, da so ein Dashboard direkten Zugriff auf den Server hat und damit Talk Groups zeitnah aufgelistet werden können.

Internationale Talk Groups

In diesem Handbuch, bzw. Wiki sind meist nur die üblichen Talk Groups genannt, wer allerdings einen umfänglichen Eindruck der möglichen Talk Groups weltweit bekommen möchte, der sollte jetzt einen Blick in diese Tabelle werfen:

http://do0oko.schmitz-web.de/Dokumente/BrandMeister_TG_Refl_DMR.xlsx

Niederlande

- TG204 Nederland
- TG2041 Nederland Noord
- TG2042 Nederland Midden
- TG2043 Nederland Zuid
- TG2044 Nederland Oost

Belgien

- TG206 Belgium
- TG2061 Belgium Vlaams
- TG2062 Belgium Francais
- TG2063 Belgium Deutsch

Frankreich

- TG208 France
- TG2081 France Mediterranee
- TG2082 France Alpes
- TG2083 France Midi Pyrenees
- TG2084 France Est
- TG2085 France Ouest
- TG2086 France Atlantique
- TG2087 France Nord
- TG2088 France Centre
- TG2089 France DOM-TOM
- TG2080 France Ile De France

Spanien

- TG 214 Spain
- TG 2141 District EA1
- TG 2142 District EA2

- TG 2143 District EA2
- TG 2144 District EA4
- TG 2145 District EA5
- TG 2146 District EA6
- TG 2147 District EA7
- TG 2148 District EA8
- TG 2149 District EA9

Italien

- TG222 Italy
- TG2221 Italy Zona 1
- TG2222 Italy Zona 2
- TG2223 Italy Zona 3
- TG2224 Italy Zona 4
- TG2225 Italy Zona 5
- TG2226 Italy Zona 6
- TG2227 Italy Zona 7
- TG2228 Italy Zona 8
- TG2229 Italy Zona 9
- TG2220 Italy Zona 0

Österreich

- TG2320 OE Master
- TG2321 Wien
- TG2322 Salzburg
- TG2323 Niederösterreich
- TG2324 Burgenland
- TG2325 Oberösterreich
- TG2326 Steiermark
- TG2327 Tirol
- TG2328 Kärnten
- TG2329 Vorarlberg

England

- TG2350 UK
- TG2351 UK
- TG2352 UK
- TG2353 UK

Ukraine

- TG2551 Ukraine
- TG2552 Ukraine / XRF255B
- TG2554 Ukraine / DCS002B

Deutschland

- TG2620 Sachsen-Anhalt/Mecklenburg-Vorpommern
- TG2621 Berlin/Brandenburg
- TG2622 Hamburg/Schleswig-Holstein
- TG2623 Niedersachsen/Bremen
- TG2624 Nordrhein-Westfalen
- TG2625 Rheinland-Pfalz/Saarland
- TG2626 Hessen
- TG2627 Baden-Württemberg
- TG2628 Bayern
- TG2629 Sachsen/Thüringen

USA

- TG3100 USA Nationwide
- TG31090 USA Area 0
- TG31091 USA Area 1
- TG31092 USA Area 2
- TG31093 USA Area 3
- TG31094 USA Area 4
- TG31095 USA Area 5
- TG31096 USA Area 6
- TG31097 USA Area 7
- TG31098 USA Area 8
- TG31099 USA Area 9

Tips zu Talkgroups

Codeplug gestallten

Zum Beispiel könnte man bei Hytera oder Motorola Funkgeräten jeden Repeater nur jeweils mit zwei Zeitschlitzen und seiner QRG eintragen. Die Auswahl der TalkGroup wird dann mit Favoriten oder über die Kontakte ausgewählt.

(Ich habe mit Hytera HFG PD785G 2x ALL-TG gemacht mit PseudoTrunking. All-TG TS1 mit TG 262 und ALL-TG TS2 mit TG9 dann falls andere TG gewünscht über Favoriten oder Kontaktname. In die RX-Group passen 64 Kontakte man kann zwei RX-Groups darstellen, eine fuer TS1 und TS2. Somit ist gewährleistet, dass ich immer alles höre und alle Talk Groups zur Verfügung habe.)

RX-Talk Group DL

Group-Scan-TG-RX List Deutschland für TS 1 und TS 2 Beispiel: 16 TG, fasse folgende TG's zu einer RX-TG zusammen, mit dem Namen TGs-DL

TG8 TG9 TG91 TG92 TG920 TG262 TG2620 TG2621 TG2622 TG2623 TG2624 TG2625 TG2626 TG2627 TG2628 TG2629

Reflektoren Liste TS2 TG 9

	Reflektoren im BrandMeister 2621					
Reflektor Nummer	Bezeichnung	Bemerkung				
4000	keine Verbindung	hiermit wird ein Reflektor getrennt				
4008	Württemberg	DB0HER				
4009	Baden	DM0ZF-2, DO0OKO				
4011	Celle	für DB0CEL				
4020	Niedersachsen	für DB0ATS, DB0TVH, DB0ROD, DO0SZ				
4016	Berlin-Brandenburg					
4017		reserviert				
4030		reserviert				
5000	Statusabfrage					

Echo-Funktion

Wie in anderen DV-Netzen, bietet auch der BrandMeister eine Echo-Funktion zum kurzzeitigen Aufzeichen und Abhören des eigenen Signals. Um die Echo-Funktion zu nutzen, ist auf einem Relais oder DVMEGA-Hotspot ein Private-Call auf die Kontaktnummer 262997 zu tätigen, bei dem die Sprache bis zu 30 Sekunden aufgenommen wird und dann nach einer kurzen Pause wieder zum Absender zurückgespielt wird.

Dashboards

Bei der Vielzahl an möglichen Gesprächsräumen, also den Talk Groups, möchte man eine Übersicht haben wer nun wo gerade spricht oder wer gerade wie Verbunden ist. Im Internet werden dazu wenige Dashboard bereitgestellt. Ein Dashboard kann man sich als eine Art Anzeigetafel vorstellen, auf der die jeweils aktuelle Ereignisse dargestellt werden.

Das wohl bekannteste ist auf der Webseite http://brandmeister.network/ zu sehen. Für den deutschen BrandMeister das Dashboard DL http://bm-dmr.de/bm/ und http://bm262.de

Repeater Anschaltung

Der große Vorteil des Brandmeisters ist seine "Kontaktfreudigkeit". Die Verbindungen zu Repeatern, Dongles oder zu anderen Systemen werden Links genannt. Zum Beispiel gibt es unter anderem schon Links wie MultiSiteConnect, IPSiteConnect und DExtraLink. Eine komplette Auflistung der unterstützen Protokolle gibt es ebenfalls hier im Wiki.

Wie wird nun ein DMR Relais an den Master-Server angeschlossen. Dies zwar im Prinzip immer gleich, doch die unterschiedlichen Hersteller oder auch Selbstbau Relais haben dazu unterschiedliche Ansätze wie dies einzustellen ist.

Hytera Repeater Konfiguration

IP Mulit-Site Connect

Manual Set DNS On/Off: checked DNS Server IP: 8.8.8.8 (for example :-) Repeater Type: IP Multi-Site Slave Jitter Buffer Length: 8 Master UDP-Port: 50000 IP Multi-Site Networking UDP-Port: 50000 IP Multi-Site Service: checked IP Multi-Site Service UDP Port: 50001 Remote RDAC: checked Remote RDAC: checked Remote RDAC UDP-Port: 50002 Master Domain On/Off: checked Domain Names: master.up4dar.de



on Programming Interface

Third Party Connect Mode Normal 🗸

Motorola Repeater

×

Homebrew MMDVM

87.106.126.49

Master.Up4dar.De

http://wiki.bm262.de/

```
// Home-brew DMR Repeater Protocol
By DL5DI, G4KLX, DG1HT
HomebrewRepeater :
{
    port = 62030;
    password = "passw0rd";
};
// Home-brew DMR Repeater Protocol (MMDVM) by G4KLX
MMDVMHost :
{
    port = 62031;
    password = "passw0rd";
};
```

13/27

BM mit dem DV4mini

DV4mini Software

Die Original Software vom Hersteller des DV4mini in der Version vom 2015_12_15. Download und Details auf http://dv4m.ham-dmr.ch/Testversionen/

DV4MF2

Die Software DV4MF2 von DL2MF bietet ebenso eine Unterstützung des BrandMeister Netzes. Den Download des DV4MF2 Multifunktionspanels findet man unter http://www.dl2mf.de/blog/?p=1297

In dem verlinkten Beitrag sind eine ausführliche Beschreibung der Funktionen, der Download-Link und eine Installationsanleitung für Windows und Linux zu finden.



DV4mini_Compact

Last update: 2016/07/13 16:25

DV4mini-Comp	oact (c) by DL	5KV					_ 0	X
Grundkonfiguration	Betriebsart	RSSI/Lasthe	ard Status	Debug	DMR			
DMR/CCS7 ID:	2625094							
Hotsp. Rufz:	DG9VH	D -	Userlis	te aktual	sieren			
QTH:	Voelklingen							
Locator:	JN39KF							
QRG-Korr [Hz]:	0	•						
TX-Puffer [s]:	0.5	•	3.9mW					
Benutze Hamr	net-IPs	DMR-Fehle	mate:					
Update-Info: Sie nutzen die aktuellste Version Schreiben Lesen Aktivieren								
Verbunden mit Re	flektor:4020	D010	TD	T Been	den 🔻			:

Grundsätzliches

Klaus, DL5KV, hat ein alternatives ControlCenter entwickelt, welches dafür optimiert wurde, auf einem 3 1/2, Display auf einem Raspberry Pi zum Einsatz zu kommen.

Es läßt sich unter http://dv4mini-compact.de.vu herunterladen. Eine Installationsanleitung ist als PDF im Download-Bereich der Seite verfügbar.

Hilfreiche Hinweise

Es gibt 3 Möglichkeiten, die Software einzusetzen:

- 1. Auf dem gleichen Rechner wie der Stick ohne manuellen Start der dv_serial
- 2. Auf dem gleichen Recnner wie der Stick mit manuellem Start der dv_serial vorher
- 3. Auf einem zweiten Rechner, abgesetzt vom Rechner, in dem der Stick eingesteckt ist

Fall 1:

Hier wird einfach die Software unter Linux mit "mono DV4mini_compact.exe", unter Windows nur mit "DV4mini_compact.exe" aufgerufen. Es startet automatisch die dv_serial im Hintergrund, welche sich im gleichen Verzeichnis wie die DV4mini_compact.exe befinden muss.

Fall 2:

Hier wird von einer schon laufenden dv_serial im Stand-Alone-Betrieb ausgegangen. Es ist nun einfach die Software unter Linux mit "mono DV4mini_compact.exe local", unter Windows nur mit "DV4mini_compact.exe local" aufzurufen.

Fall 3:

Hier wird von einer schon laufenden dv_serial im Stand-Alone-Betrieb auf einem entfernten Rechner ausgegangen. Es ist nun einfach die Software unter Linux mit "mono DV4mini_compact.exe IP-Adresse_des_dv_serial_Hosts", unter Windows nur mit "DV4mini_compact.exe IP-Adresse_des_dv_serial_Hosts" aufzurufen.

Installation/Konfiguration

Installation

Zur Installation entpackt man das heruntergeladene tar.gz-Paket zum Beispiel mit 7zip und kopiert aus der original DV4mini-Installation die für das Betriebssystem passende dv_serial(.exe) in das Verzeichnis. Damit wäre die reine Softwareinstallation erledigt.

Konfiguration

Auf der Lasche "Grundkonfiguration" sind grundsätzliche Angaben wie Rufzeichen, Standort und Locator anzugeben.

DV4mini-Com	pact (c) by Dl	.5KV				a. 74 di mar 1 di	22
Grundkonfiguration	Betriebsart	RSSI/Lastheard	Status	Debug	DMR		
DMR/CCS7 ID:	2625094						
Hotsp. Rufz:	DG9VH	D -	Userlist	e aktualis	ieren		
QTH:	Voelklingen		_				
Locator:	JN39KF						
QRG-Korr [Hz]:	0	•					
TX-Puffer [s]:	0.5	~	3.9mW				
Benutze Ham	net-IPs	DMR-Fehlerrate	e:				
Update-Info: S	ie nutzen di	e aktuellste Ve	rsion				
Schreiben	Lesen		Aktivieren	1			
Verbunden mit Re	flektor:4020	DO1OTD	T	Beend	en 🔻		.::

Auf der Lasche "Betriebsarten" kann man die entsprechende Betriebsart auswählen und die Reflektoren- wie auch Masterlisten neu einlesen bzw. mit Rechtsklick auf den jeweiligen Button die Download-URL auf neue Gegebenheiten anpassen. Es gibt für DMRplus wie auch BrandMeister eigene Buttons, so dass nicht mehr ein Ändern der Download-URL für die einzelnen Master- bzw. Reflektorenlisten notwendig ist.

DV4mini-Compact (c) by DL5KV		
Grundkonfiguration Betriebsart RSS	N/Lastheard Status Debug DMR	
🔘 D-Star		
DMR DMR-Masterliste	DMR-Brandmasterliste	
C4FM actualisieren	aktualisieren	
P25 DMR-Reflektorliste	DMR-BM-Reflektorlist	
O dPMR aktualisieren	e aktualisieren	
aktualisieren		
Verbunden mit Reflektor:4020	DO10TD T Beenden -	.::

Die Lasche "RSSI/Lastheard" zeigt die jeweils aktuelle Empfangsfeldstärke wie auch die vergangenen empfangenen Stationen in einer Liste an.

DV4mini-Compact (c) by DL5KV	V	X
Grundkonfiguration Betriebsart RS	SSI/Lastheard Status Debug DMR	
01.04.2016 16:08:05 **	* * DMR	-
01.04.2016 16:08:06 **	**Getrennt	
01.04.2016 16:08:11 DI	L90BD, Thomas(2623113)	
01.04.2016 16:08:21 D	010TD, Thomas(2623149)	
01.04.2016 16:08:51 DI	L90BD, Thomas(2623113)	=
01.04.2016 16:09:11 DC	010TD, Thomas(2623149)	_
01.04.2016 16:09:32 DI	L90BD, Thomas(2623113)	
01.04.2016 16:09:35 DG	G40AE, Andreas(2623152)	
01.04.2016 16:09:40 DC	010TD, Thomas(2623149)	
01.04.2016 16:09:56 D0	G40AE, Andreas(2623152)	-
Verbunden mit Reflektor:4020	DG4OAE T Beenden 🔻	:

Die Lasche "Status" beinhaltet Informationen über den DV4mini-Stick, die verwendete dv_serial-Version sowie Details zur eigentlichen Version der Software.

DV4mini-Compact (c) by DL5KV	
Grundkonfiguration Betriebsart RSSI/Lastheard Status Debug DMR	
MAC:62-DC-A0 Firmware:V01.64 DV_serial:20151215	
DV4mini_compact-Build:2016.0128.0744	
KW-Soft http://kw-soft.de.vu	
Verbunden mit Reflektor:4020 DL9OBD S Beenden 🔻	.::

Die Lasche "Debug" beinhaltet das Log der dv_serial und dient der Fehlersuche bzw. detaillierteren Information auf unterer Ebene.

DV4mini-Compact (c) by DL5KV		
Grundkonfiguration Betriebsart RSS	SI/Lastheard Status Debug DMR	
16:08:17,974298 (8830): 16:08:49,044277 (31070): 16:09:09,163248 (20119):	DMR from Reflector: DMR from Reflector: DMR from Reflector:	RX SLOT=2 GROUP=9 REF_ID=#2623149 RX SLOT=2 GROUP=9 REF_ID=#2623113 RX SLOT=2 GROUP=9 REF ID=#2623149
16:09:29,600499 (20437): 16:09:33,184594 (3584):	DMR from Reflector: DMR from Reflector:	RX SLOT=2 GROUP=9 REF_ID=#2623113 RX SLOT=2 GROUP=9 REF_ID=#2623152 RX SLOT=2 GROUP=9 REF_ID=#2623149
16:09:54,424247 (16141): 16:10:06,323176 (11899):	DMR from Reflector: DMR from Reflector:	RX SLOT=2 GROUP=9 REF_ID=#2623149 RX SLOT=2 GROUP=9 REF_ID=#2623149 RX SLOT=2 GROUP=9 REF_ID=#2623149
16:10:17,284015 (10961): 16:10:22,683635 (5399):	DMR from Reflector: DMR from Reflector:	RX SLOT=2 GROUP=9 REF_ID=#2623152 RX SLOT=2 GROUP=9 REF_ID=#2623113
Verbunden mit Reflektor:4020	III DI9OBD S Beenden -	I ←

Dle Lasche "DMR" dient zum Umschalten zwischen den Netzen (DMRplus bzw. BrandMeister) und der Konfiguration des zu verwendenden Master-Servers wie auch der Betriebsfrequenzen. Ebenfalls ist hier die Auswahl der Reflektoren möglich.

DV4mini-Compact (c) by I	DL5KV		all diaman	
Grundkonfiguration Betriebsar	RSSI/Lastheard	Status Debug DMR		
DMR-Master: MASTER-262	1-DE 🔻	OMR+		
Niedersachsen Mi	tte	Israndmaster		
4000 4001 4011 4016 4020 4061 4062 4200 4202 4202 4204	4035	QRG [MHz]: 433.687070		
4214 - Verbinden	Trennen			
Verbunden mit Reflektor:4020	DL9OBD	S Beenden 🔻		.::

Erweitertes Routing

<u>Frage</u>: Wie kann ich auf alle TGs des BM262 mit dem DV4mini zugreifen ohne die Umleitungsreflectoren zu verwenden?

Antwort:

- 1. Der DV4mini wir mit dem BrandMeister Server (hier BM2621 für DL) mit dem Reflektor 4999 verbunden
- 2. Webseite aufrufen http://brandmeister.network/index.php?page=erouting

WICHTIG hier ist, es muss von dem Rechner aufgerufen werden, auf dem die Software läuft

1. Jetzt bei "Mapped Group" die gewünschte Talkgroup z.B. 262 für DL oder 20 für D-A-CH eingeben und "OK" drücken

Quelle und weitere Infos zum nachlesen unter https://bmpd0zry.nl/index.php/Extended_routing_for_DV4mini

BM mit dem DVmega

Der DVmega ist eine kleine Platine die es für den Raspberry Pi und auch für den Arduino gibt. Seit 2016 ist neben D-Star auch DMR Betrieb möglich geworden. Damit ist der DVmega als Aufsteckplatine für den Raspberry Pi eine Ideale Lösung um einen BrandMeister Hotspot aufzubauen.

Mehr zum DVmega findet man auf der Wenseite http://www.dvmega.auria.nl/

Hier die neuen Images von VK4TUX für MMDVM, DVMEGA, DV4Dongle, etc. Image aufspielen auf Raspi 2/3 oder ODROID c1 plus. MMDVM.ini anpassen und qrv sein. http://dvrptr.net/vk4tux/public/index.php?dir=MMDVM/

Variante: Bluespot und DVMega

Wer gern seinen Hotspot über das eigene Android SmartDevice steuern möchte. Kann durchaus zu folgender Lösung greifen.

Voraussetzungen

Zur Nutzung des DVMEGA mit der BlueSpot-App und BlueStack micro+ benötigt man

- ein DVMEGA RPI RADIO Modul
- ein BlueStack micro+
- Ein Android Handy oder Tablet mit Internet-Zugang per WLAN, Mobilfunk oder ähnlich
- die BlueSpot-App von PA7LIM

Vorbereitung des DVMEGA

Bevor das DVMEGA Modul zusammen mit der blue Spot App für DMR benutzt werden kann, ist zunächst ein Firmware-Update vorzunehmen. Hierzu montiert man das Modul auf das BlueStack Modul, rastet den auf dem BlueStack Modul befindlichen Schalter ein, schließt beides per USB an einen PC an und führt die xloader Software aus um das Firmware Update einzuspielen.

Hierbei ist wichtig als Typ des Gerätes "UNO" auszuwählen.

Nachdem das Firmware-Update vorgenommen wurde trennt man wieder alles vom USB ab, bringt den Schalter wieder in die Ruhestellung und schließt alles an eine Stromversorgung an die entweder der USB-Port eines PCs, ein Akkupack, oder ein Ladeteil eines Handys sein kann. Nun kann der BlueStack per Bluetooth mit dem Android Handy verbunden werden. Die PIN hierzu lautet 1234.

Konfiguration der BlueSpot App

Nachdem das BlueStack Modul mit dem Android Handy verbunden wurde wird die BlueSpot App konfiguriert.



Hierzu tippt man auf den Button "Setup". Es öffnet sich der Konfigurationsdialog.

Es sind Rufzeichen, das Modul für den DSTAR-Hotspot, die DMR ID sowie die Arbeitsfrequenzen, der DMR Master, und gegebenenfalls der Frequenzversatz einzustellen. Über den Schalter "Enable ser2net" sowie Eintragung der passenden IP-Adresse des ser2net-Servers kann man eine serielle Schnittstelle auf einem entfernen Rechner ansprechen.





Nach erfolgter Konfiguration kann man den entsprechenden Betriebsmode links oben auswählen und mit einem Tipp auf den Telefonhörer die Verbindung in das entsprechende Netz aufbauen.

A		* 🐨 🖌 🕑 12:12
DMR	 × 	
TO MY CALL	BRANDMEISTER 2625094	Listening
HIS CALL HIS INFO HIS RPTR		
INFO HOTSPOT	BT CONNECTED	
CONNECT SETUP	INFO DIM OFF	LH By David PA7LIM

Wenn eingehender Verkehr stattfindet, kann man das auch schön im Display des Handys erkennen.



Variante: MMDVM auf dem Raspberry Pi

Also, Du brauchst für den Hotspot erst mal folgende Bestandteile:

• Einen Raspberry pi (da ist es egal welchen, der Host läuft auch auf einem Pi 1 B)

- Ein Betriebssystem für den Raspi (Raspbian Jessie lite tut es sehr gut!)
- Ein DV-Mega Board, das gibt es in den Niederlanden: http://www.dvmega.auria.nl/RPI_radio.html
 Software: bei G4KLX im Github gibt es die Software für den MMDVMHost:
- Software: bei G4KLX im Gitnub gibt es die Software für den MMDVMHost: https://github.com/g4klx/MMDVMHost.git
- Die Software zum flashen des DV-Mega (es könnte sein, dass der Schritt entfällt, wenn Du jetzt einen DV-Mega kaufst)
- Eine kleine Antenne für den DV-Mega

Der erste Schritt ist, eine Drahtbrücke auf dem DV-Mega zu legen. Siehe dazu die Anleitung von Florian, DF2ET:

https://www.florian-wolters.de/blog/2016/03/12/firmware-upgrade-on-dvmega-without-programmer/ Die Drahtbrücke dient zur Ansteuerung des RESET Pins des Microcontrollers um den Bootloader zu starten.

Im Anhang findest Du die Original-Anleitung, die auch die Position der Drahtbrücke für den Monoband DV-Mega zeigt (DVMEGA BlueSpot manual). Die dazugehörige Software ist bei Florian verlinkt. Die Firmware muss bei auria heruntergeladen werden (Version größer als 2.23).

Ist der DVMEGA erfolgreich geflashed, kannst Du die MMDVMHost Software installieren. Auch dazu gibt es eine gute Anleitung.

Der eigentliche Knackpunkt bei der Sache ist die Konfigurationsdatei für den Host. Die Datei heißt MMDVM.ini. Da hat es bei mir zuerst gehakt, dann aber letztlich doch funktioniert. Ich habe Dir meine MMDVM.ini angehängt als Muster.

Wenn die Datei auf dem Raspi liegt und ansonsten alles konfiguriert ist, sollte der Hotspot laufen. Interessant ist auch die Konfiguration der Software als Systemdienst, die es ermöglicht, den Hotspot beim starten des Raspberry automatisch zu starten und jederzeit Zugriff auf die Ausgabe im Terminal zu haben. Es gibt keine grafische Benutzeroberfläche, die gesamte Konfiguration erfolgt in der ini-Datei und die Bedienung komplett über das Funkgerät, wie es sich gehört.

Ansonsten ist es empfehlenswert der Yahoo-Group MMDVM beizutreten, da wird das Thema zur Zeit lang und breit diskutiert.

Ich hoffe das hilft Dir ein wenig weiter. ^(G) Sollten noch Fragen übrig geblieben sein, schreib ruhig per Mail zurück, dann kann ich ggf. weiterhelfen.

Viel Erfolg!

Schritt für Schritt

Hier sind die einzelen Schritt aufgelistet, die auf der Linux Konsole gemacht werden.

```
#Use Raspbian Jessie Lite
sudo raspi-config
Expand File System and Change Locale
#if contains "console=ttyAMA0,115200 kgdboc=ttyAMA0,115200" then remove it
sudo vi /boot/cmdline.txt
Delete ttyAMA0
```

```
sudo cat /boot/cmdline.txt
  dwc otg.lpm enable=0 console=tty1 root=/dev/mmcblk0p2 rootfstype=ext4
elevator=deadline fsck.repair=yes rootwait
#Disable ttyAMA Service
 sudo systemctl stop serial-getty@ttyAMA0.service
 sudo systemctl disable serial-getty@ttyAMA0.service
# On Raspberry Pi3 ONLY, disable built-in Bluetooth...
 sudo nano /boot/config.txt
   #Add to the end of the file...
  dtoverlay=pi3-disable-bt
#Check group ownership of /dev/ttyAMA0 — it should be dialout and not tty!
ls -l /dev/ttyAMA0
  crw-rw---T 1 root dialout 204, 64 Mar 10 13:47 /dev/ttyAMA0
sudo chgrp dailout /dev/ttyAMA0
#Append Group to the user pi or root
sudo usermod -a -G dialout <username pi|root>
or
sudo usermod -a -G tty <username pi|root>
#Update your System
 sudo apt-get update
 sudo apt-get upgrade
 sudo apt-get install git screen ser2net
#Download the Software
 cd /opt
 sudo git clone https://github.com/g4klx/MMDVMHost.git
 sudo git clone https://github.com/g4klx/MMDVMCal.git
#Build MMDVM Host Software
 cd /opt/MMDVMHost
 sudo make
 sudo nano MMDVM.ini
        Edit Settings according to Format
    **Make sure you change the port settings**
#Run MMDVMHost
 sudo ./MMDVMHost MMDVM.ini
#Build MMDVM Calibration Tool
 cd /opt/MMDVMCal
 sudo make
```

```
2016/07/13 17:00
```

```
#Run MMDVMCal
sudo ./MMDVMCal /dev/ttyACM0
#Create Service
sudo nano /lib/systemd/system/mmdvmhost.service
[Unit]
Description=MMDVM Host Service
After=syslog.target network.target
[Service]
User=root
WorkingDirectory=/opt/MMDVMHost
ExecStart=/usr/bin/screen -S MMDVMHost -D -m /opt/MMDVMHost/MMDVMHost
/opt/MMDVMHost/MMDVM.ini
ExecStop=/usr/bin/screen -S MMDVMHost -X quit
[Install]
WantedBy=multi-user.target
#Change Mode of the Service file
sudo chmod 644 /lib/systemd/system/mmdvmhost.service
#Create a symbolic link between your script and a special location under
/etc:
sudo ln -s /lib/systemd/system/mmdvmhost.service
/etc/systemd/system/mmdvmhost.service
#Create Timer
sudo nano /lib/systemd/system/mmdvmhost.timer
[Timer]
OnStartupSec=60
[Install]
WantedBy=multi-user.target
#Change Mode of the file
sudo chmod 644 /lib/systemd/system/mmdvmhost.timer
#Create a symbolic link between your script and a special location under
/etc:
 sudo ln -s /lib/systemd/system/mmdvmhost.timer
/etc/systemd/system/mmdvmhost.timer
#Make systemd aware of your new service
sudo systemctl daemon-reload
sudo systemctl enable mmdvmhost.timer
sudo reboot
```

23/27

```
#Start Service manually
sudo systemctl start mmdvmhost.service
#Stop Service manually
sudo systemctl start mmdvmhost.service
#Restart Service manually
sudo systemctl start mmdvmhost.service
#Connect to Screen Output
sudo screen -r MMDVMHost
```

Ctrl+a then d to disconnect from screen and keep the service running.

Hier ein beispielhafter Auszug aus der MMDVM.ini für einen DVMega Hotspot

```
[General]
Callsign=DLXXXX
Timeout=320
Duplex=0
ModeHang=3
Display=None
[Info]
RXFrequency=434000000
TXFrequency=434000000
Power=1
Latitude=0.0
Longitude=0.0
Height=0
Location=DAHEIM
Description=MMDVM-DVMega
URL=bm262.de
[Log]
# Logging levels, 0=No logging
DisplayLevel=1
FileLevel=0
FilePath=.
FileRoot=MMDVM
[Modem]
Port=/dev/ttyAMA0
#Port=/dev/ttyACM0
#Port=\\.\COM3
TXInvert=1
RXInvert=0
PTTInvert=0
TXDelay=100
RXLevel=50
```

TXLevel=50 Debug=0		
[D-Star] Enable=0 Module=C		
[DMR] Enable=1 Beacons=0 Id=262XXXX ColorCode=1		
[System Fusion] Enable=0 Parrot=1		
[D-Star Network] Enable=0 GatewayAddress=127.0.0.1 GatewayPort=20010 LocalPort=20011 Debug=0		
<pre>[DMR Network] Enable=1 Address=master.up4dar.de Port=62031 Password=passw0rd Slot1=1 Slot2=1 Debug=1</pre>		
[System Fusion Network] Enable=0 Address=44.131.4.1 Port=32768 Debug=1		
[TFT Serial] Port=/dev/ttvAMA0		

Vielen Dank an Stefan, DK6TM, der diese Informationen zusammengestellt hat.

Weiterführende Dokumente und Links

So finden sich im Internet weitere gute Beschreibungen und nützliche Webseiten die die Nutzung des

Brightness=5

Brandmeister Netzes erleichtern. Eine zentrale Übersicht zu den aktuellen Zahlen und aktuellen Benutzer gibt das BrandMeister Global Dashboard http://brandmeister.network Wer in englischer Sprache sich über den BrandMeister weltweit informieren möchte, dem bietet das BrandMeister Wiki https://bm.pd0zry.nl eine umfangreiche Quelle.

Aber auch Software sollte hier in diesem Abschnitt erwähnt werden. So ist zum Beispiel die Software DV4Mini BM Compatible Software - http://www.dl2mf.de/blog/?p=1409 eine gute Alternative um mit seinem Hotspot in die digitalen Netze einzusteigen.

Online Communities

bei Yahoo

- https://Groups.Yahoo.Com/Neo/Groups/BrandMeister/Info
- Https://De.Groups.Yahoo.Com/Neo/Groups/Brandmeister-Dl/Info

bei Facebook

- https://Www.Facebook.Com/Groups/BrandMeister.Deutschland/
- https://Www.Facebook.Com/Groups/BrandmeisterDMR/

App´s

Das BrandMeister Tool von Paul Fuller findest man im Google PlayStore auf https://Play.Google.Com/Store/Apps/Details?Id=Network.Bm.Monitor.Bmclient&Rdid=Network.Bm.Mon itor.Bmclient

Danksagung

Ein großes "Dankeschön" geht an alle die sich aktiv an der Entwicklung, Dokumentation und Nutzung des BrandMeister Netzwerkes beteiligen. Und insbesondere die diese Dokumentation ermöglicht haben.

An dieser Stelle sollten wir noch an die Funkamateure denken die hinter dem BrandMeister ihr Wissen und ihre Arbeit in das Projekt stecken.

Denis, DL3OCK Artem Prilutskiy, R3ABM Rudy Hardeman, PD0ZRY Aaron Elekes, N5VAE Terry Gillard, NX7R Dan Feeney, N6BMW Will Wright, W4WWM Stefan, DK6TM Robert Garcia, N5QM

.....Danke

Kontakte

Das deutsche BrandMeister Team bietet verschiedene Kontaktmöglichkeiten an. So kann bei einem konkretem Problem zum Beispiel eine Email gesendet werden. Damit ist sichergestellt, dass das Team direkt und schnell Kenntnis erhält und antworten kann.

27/27

In eigener Sache

Sollte hier in diesem BrandMeister Handbuch ein Fehler enthalten sein, oder aber eine Information fehlen, dann kontaktiere bitte das deutsche BrandMeister-Team zum Beispiel einfach per E-Mail. Wir sind für jeden Verbesserungsvorschlag offen.

From: http://wiki.bm262.de/ - BrandMeister Wiki

Permanent link: http://wiki.bm262.de/doku.php?id=benutzerhandbuch

Last update: 2016/07/13 16:25

